



Snelle installatie van Wi-Fi LED stekker dimmer

TRADIM[®]

1. Installeer de Smart life App. Je kunt de App vinden door 'Smart life' te zoeken in Google Play of de App store.



2. Plaats de stekker dimmer in het stopcontact.
3. Druk 3 keer snel achter elkaar op de aan/uit knop. De groene indicatie LED zal nu 4 keer knipperen.




4. Druk in de App op de plus (+) rechts boven in het scherm om een apparaat toe te voegen.
5. Selecteer 'verlichting (WiFi)' onder de tab 'verlichting'.
6. Kies de juiste WiFi verbinding. Als uw telefoon of tablet op 5 GHz zit schakel dan tijdelijk over naar 2.4 GHz. En druk op volgende.
7. Bevestig dat de indicatie LED continu knippert.
8. Geef de stekker dimmer een naam, voeg toe aan een groep en druk op doorgaan.
9. U kunt nu de lamp aan/uit zetten en het gewenste dim niveau instellen.
10. Om de dimmer te gebruiken met voice control moet u de app koppelen aan Google home of Alexa.

11. Naast de app is de dimmer ook te bedienen door de aan/uit knop op de stekker dimmer zelf.



Lang drukken → Omhoog / omlaag dimmen.
Kort drukken → Aan / uit.

 Door updates van de app kan deze handleiding niet meer actueel zijn. Kijk op tradim.nl voor de meest recente versie.



INSTALLATION RAPIDE DE LA WI-FI LED FICHE VARIATEUR

TRADIM[®]

1. Installez le Smart life App. Vous pouvez le trouver par chercher "Smart life" dans Google Play ou l'App store.



2. Inserez la fiche variateur dans la prise de courant.
3. Pressez 3 fois de suite sur le bouton de marche/arrêt.
L'indication verte LED clignotera maintenant 4 fois rapidement.




4. Inserez la fiche variateur dans la prise de courant.
5. Sélectionnez l'option "éclairage (WiFi)" dans la section (tab) "éclairage".
6. Remplissez le réseau Wi-Fi juste. Si votre téléphone ou tablette est sur 5 GHz, passez temporairement à 2.4 GHz. Pressez à continuer.
7. Confirmez que l'indication LED clignote en continu.
8. Donnez un nom à la fiche variateur, ajoutez à un groupe et pressez à continuer.
9. Maintenant vous pouvez mettre la lumière en marche/arrêt et régler le niveau de gradation désirée.

10. Pour utiliser le variateur avec contrôle vocal, connectez Google Home ou Alexa. Suivez les instructions à l'écran.

11. En plus d'App, le variateur est également à actionner par le bouton marche/arrêt sur la fiche variateur elle-même.



Presser longuement > Varier en haut/en bas
Presser brièvement > Marche/Arrêt

 En raison des mises à jour de l'application, ce manuel peut ne plus être à jour. Consultez tradim.nl pour la version la plus récente.

TRADIM Aalsbergen 9, 6942 SE Didam Pay-Bas www.tradim.nl

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation ou une installation incorrectes du variateur.
La durée de la garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat, à démontrer par le vendeur à l'aide de votre ticket de caisse.